



DSL100 系列高速数字用户环路设备

使用说明

V3.0



目 录

- 1 概述
- 2 主要特点
- 3 外型结构
- 4 主要技术参数
- 5 操作维护
- 附录一 V.35 接口定义
- 附录二 以太网适配器出线定义
- 附录三 CTRL 控制口出线定义
- 附录四 120 E1 接口出线定义

1 概述

DSL100 高速数字用户环路设备采用 G.SHDSL 国际标准, 在一对双绞线(普通电话线) 上双向对称传输 128KB/S ~ 2304KB/S 速率的数据, 其无中继传输距离可达 3.6Km (0.4mm @ 2048KB/S)或 5.2Km (0.5mm @ 2048KB/S), 充分利用现有铜线资源, 使其成为宽带接入的廉价方案, 而且投资省业务开通快。

DSL100 具有 220V 交流供电和 48V 直流供电两种方案可选, 其数据接口有 E1 接口 (75 或 120 可设置), FE1 接口 (75 或 120 可设置), 10 / 100M 自适应以太网接口和 N X 64KB/S V.35 接口(N=2 ~ 36)四种接口可选。DSL100 可广泛应用于公用网和各种专用网的语音, 数据及图像传输。

2 主要特点

2.1 供电灵活

DSL100 既可用 220V 交流供电 也可选择 48V 直流供电。

2.2 先进的技术

DSL100 符合 G.SHDSL (G.991.2)国际标准, 采用先进的 DSP (数字信号处理) 技术和超大规模集成电路, 其集成度高稳定性好。

2.3 性能优异

DSL100 的传输质量接近光纤传输设备, 可用于语音、数据及图像传输等业务的传输, 有较强的抗高压, 抗雷击性能。

2.4 传输距离远

利用市话双绞线, DSL100 在 2048KB/S 速率时的无中继传输距离可达 3.6Km (0.4mm 线径)。

2.5 经济实用

DSL100 适用于所有非加感环路, 一般无需线路增音机和相关设备, 无需工程设计和电缆改造, 减少工程投资。电信业务开通快, 安装及拆除非常方便。

2.6 数据接口丰富

DSL100 的数据接口有 E1、FE1、V.35 和以太网等常用接口, 接口间互换非常方便。而且 FE1 接口的时隙数以及 V.35 接口的速率和以太网接口的带宽由 128KB/S 到 2304KB/S 可调, 其速率越低, 传输距离也就越远。

2.7 操作维护性能好

DSL100 前面板有较为完善的设备运行情况指示, 结合环回测试按键, 可方便地进行故障定位分析, 还可与 PC 机相连, 通过超级终端可实现高层操作维护管理。

3 外型结构

DSL100 的外型如图所示。它采用塑料外壳, 美观轻巧。

4 主要技术参数

4.1 线路接口

符合标准：G.991.2

线路编码：TCM—16PAM

线路阻抗：135

发送功率： $+13.5 \pm 0.5\text{dBm}$

数据速率：NX64+8 KB/S

无中继传输距离：(误码率 10^{-7})

3.6Km @ 26AWG (0.4)

5.2Km @ 24AWG (0.5)

4.2 E1 接口

符合标准：G.703 (透明传输)

接口码型：HDB₃

接口阻抗：75 或 120 可设置

标称速率：2048KB/S $\pm 50\text{PPm}$

连接器： BNC (75) 或 RJ45 (120)

4.3 FE1 接口

符合标准：G.703 G.704

接口码型：HDB₃

接口阻抗：75 或 120 可设置

标称速率：2048KB/S $\pm 50\text{PPm}$

连接器： BNC (75) 或 RJ45 (120)

4.4 V.35 接口

符合标准：V.35 /V.11 DCE

数据速率：N X 64KB/S N = 2~36

连接器： DB25F (孔)

4.5 以太网接口

符合标准：IEEE802.3

传输带宽：N X 64KB/S N = 2~36

连接器： RJ45 (需适配器)

4.6 控制口

符合标准：V.28 RS232

接口特性：速率 9.6KB/S, 异步, 数据位 8 比特, 一位停止位, 无效验、无流控。

连接器： RJ45

4.7 供电

4.7.1 交流供电

供电电压：220VAC (85V ~ 265V)

频 率： 50Hz $\pm 5\%$

总功耗： 约 6W

4.7.2 直流供电

供电电压：-48VDC (-36V ~ -72V)

总功耗： 约 6W

4.8 结构尺寸及重量

228mm (宽) X 58mm (高) X 243mm (深)

重量: 约 1 Kg

4.9 工作环境

工作温度: 0°C ~ 40°C

工作湿度: 5% ~ 95% (无凝结)

5 操作维护

5.1 前面板说明

DSL100 的前面板如图所示

PWR: 电源指示, 当设备电源开启后, 此绿灯长亮。

TD: 发数据指示, 当有数据发送 (输入) 时, 该黄灯闪亮。

RD: 收数据指示, 当有数据接收 (输出) 时, 该黄灯闪亮。

LOS: E1 或 FE1 输入信号丢失告警, 当 E1 或 FE1 输入信号丢失时, 该红灯亮。

AIS: E1 或 FE1 输入信号全 “1” 指示。当 E1 或 FE1 输入信号全 “1” 时, 该黄灯亮。


LINE: 线路状态指示

- 1) 刚开机的 10 秒钟内, 设备进行自检和初始化, 该灯灭。
- 2) 自检完之后的 40 秒钟内, 设备进入训练状态, 两端 DSL100 试图建立起通信, 该灯闪烁。
- 3) 开机 45 秒钟后, 两端设备进入同步状态, 建立起正常通信, 此灯长亮。


PASS: 测试通过指示, 当通过按键开关进行环回测试时, 若无误码或失步则 PASS 灯亮。

TEST: 测试指示, 当进入测试状态时, 该灯亮。


ALP: 本端模拟环回开关, 当开关按下时进入环回状态, 其环回如下图所示。



DLP: 本端数字环回开关, 当开关按下时进入环回状态, 环回方向如下图所示。




RLP: 远端数字环回开关, 当 RLP 键按下时进入远端数字环回状态。若设备 A 的 RLP 按下, 则设备 B 进行环回, 环回方向如下图所示。



PATT : 误码测试开关, 当 PATT 键按下时, DSL100 内置误码测试仪启动进行误码测试, 若测试无误码则 PASS 灯亮。该功能开关需与环回测试开关 RLP 一起使用。

5.2 后面板说明

DSL100 的后面板如图所示



- 1 : 电源开关。“ON”为开,“OFF”为关。
- 2 : 交流电源插座。该插座含有 250V1A 熔断器一只, 在使用时要求地线良好接大地。
- 3 : V3.5 或以太网接口插座。作以太网接口时需配一只适配器, 将 DB25 转换成 RJ45。V3.5 出线定义见附录一, 适配器出线定义见附录二。
- 4 : HDSL 外线接口。接双绞线, 无极性区分。
- 5 : 75 非平衡 E1 或 FEI 输出接口。
- 6 : 75 非平衡 E1 或 FEI 输入接口。
- 7 : CTRL 控制接口。RJ45 插座, 其出线定义见附录三。
- 8 : 120 E1 或 FEI 平衡接口。RJ45 插座, 其出线定义见附录四。

5.3 机内开关设置

1) JP1

当 JP1 接 GND 时, 信号地与保护地独立。

当 JP1 接 FG 时, 信号地与保护地相连。

2) E1 或 FEI 接口平衡与非平衡设置

SW6.1=ON 发送端 (输入) 为 75 非平衡接口。

SW6.1=OFF 发送端 (输入) 为 120 平衡接口。

SW6.2=ON 接收端 (输出) 为 120 平衡接口。

SW6.2=OFF 接收端 (输出) 为 75 非平衡接口。

3) SW5 开关设置

SW5.1 : SW5.1 = ON 由软件 (CTRL 口) 对设备进行控制。此时 SW5.2 至 SW5.8 无效。

SW5.1 = OFF 由硬件 (SW5 开关) 对设备进行控制。此时 SW5.2 至 SW5.8



有效。

SW5.2 : SW5.2 = ON 本端 DSL100 为局端机。

SW5.2 = OFF 本端 DSL100 为远端机。

在正常使用时必须设置成一端为局端机，另一端为远端机。

SW5.3 : SW5.3 = ON 数据接口为 V3.5 接口。

SW5.3 = OFF 数据接口为 G.730 E1 接口。

SW5.4 SW5.5 : SW5.4 = ON 且 SW5.5 = ON 时钟工作模式为内钟。

SW5.4 = ON 且 SW5.5 = OFF 时钟工作模式为环路时钟，即从钟。

SW5.4 = OFF 时钟工作模式为外钟。

SW5.6 : SW5.6 = ON 收钟反相位

SW5.6 = OFF 收钟正常相位

SW5.7 : SW5.7 = ON 发钟反相位

SW5.7 = OFF 发钟正常位

SW5.8 : SW5.8 = ON 数据接口为以太网接口。

SW5.8 = OFF 数据接口为非以太网接口（即为 V35, E1 或 FE1 接口）。

注意：1) 仅 SW5.1 = OFF 时，SW5.2 ~ SW5.8 才有效。

2) SW5.4 ~ SW5.7 仅对 V3.5 接口有效。

3) 时钟正常相位是：时钟的上升沿对准信码的跳变沿；

时钟反相位是：时钟的上升沿对准信码的中间。

5.4 控制软件使用说明

5.4.1 通信协议

HDSL 控制软件使用超级终端（VT100）作为操作介面，超级终端串口设置如下：

波特率：19200kB/s

数据位：8

奇偶校检：无

停止位：1

流量控制：无

“终端仿真”选择“VT100”

“ASCII 码发送”选中“以换行符作为发送行结尾”

其余各项为默认设置。

5.4.2 菜单说明

控制软件主菜单如下：

1. Local Terminal
2. Remote Terminal
3. Quit

其中“1.Local Terminal”是对局端进行操作，“2.Remote Terminal”是对远端进行操作。两



部份操作内容大体相同，主要分为三个部分：“系统命令设置”、“性能监测”、“命令设置查询”及“版本号查询”。

- “系统命令设置” 设置系统的各种参数值使系统能正常工作；
- “性能监测” 用于查询系统的当前工作状态；
- “命令设置查询” 通过该菜单可以看到当前系统的配置状态；
- “版本号查询” 通过查询可以看到当前设备所使用“CPU”、“FPGA”和“DSP”芯片的软件版本号。

各菜单具体内容如下：

5.4.2.1 系统命令设置(Command Setting)

5.4.2.1.1 终端类型设置 (Terminal Type)

局端 (Central Terminal(HTU_C))

远端 (Remote Terminal(HTU_R))

5.4.2.1.2 接口类型设置 (Interface Type)

5.4.2.1.2.1 E1(G.703):

平衡 (Balance)

非平衡 (Unbalance)

5.4.2.1.2.2 V.35:

速率设置 (Rate Setting($N \times 64K, N=2 \sim 36$))

发送钟源选择 (Tx CLK Select)

外钟 (External CLK)

收钟 (Rx CLK)

内钟 (Internal CLK)

发钟极性 (Tx CLK Polarity)

反相 (Inverted)

不反相 (Normal)

收钟极性 (Rx CLK Polarity)

反相 (Inverted)

不反相 (Normal)

收码极性 (Rx Code Polarity)

反相 (Inverted)

不反相 (Normal)

发码极性 (Tx Code Polarity)

反相 (Inverted)

不反相 (Normal)

5.4.2.1.2.3 以太网接口 (Ethernet):

速率设置 (Rate Setting($N \times 64K, N=2 \sim 36$))

5.4.2.1.2.4 E1 成帧 (Framer E1):

PCM30/PCM31

PCM30

PCM31

CRC4

允许 (Enable)

禁止 (Disable)



时隙选择 (Select TimeSlot)

配置所有时隙 (Config All TimeSlot)

添加时隙 (Add TimeSlot)

删除时隙 (Delete TimeSlot)

删除所有时隙 (Delete All TimeSlot)

显示时隙配置 (Display Config TimeSlot)

5.4.2.1.3 环回设置 (LoopBack Setting)

远端环回 (Remote Loopback)

本端模拟环回 (Local Analog Loopback) (ANA)

远端数字环回 (Remote Digital Loopback) (DIG)

退出环回 (Exit Loopback)

5.4.2.1.4 自测试 (SelfTest) (保留)

5.4.2.1.5 附件类型 (Annex Type)

附件 A (Annex A)

附件 B (Annex B)

5.4.2.2 性能监测 (Status Query)

5.4.2.2.1 告警查询 (Alarm Query)

同步 (Sync)

信号丢失 (LOS)

收码全 "1" (AIS)

E1 帧同步 (FE1 Sync)

5.4.2.2.2 性能查询 (Performance Query)

失步计数 (Out of Sync Count)

误码计数 (CRC Error Count)

清空性能计数器 (Clear Performance Counter)

5.4.2.2.3 查看线路衰减值 (Line Attenuation)

5.4.2.2.4 查看信噪比富裕度 (Noise Margin)


5.4.2.2.5 测试状态 (Test Status) (保留)

5.4.2.3 配置查询 (Config Query)

5.4.2.4 版本查询 (Query Version)

5.4.3 操作说明


任意时间在超级终端输入 "HDSL" 或 "hdsI" 则进入控制软件主菜单, 可根据提示进行操作。进入子菜单后按 "ESC" 键, 返回上一级菜单。在主菜单中选择 "1. Local Terminal", 进入局端操作状态, 所进行的操作只对局端设备起作用。选择 "2. Remote Terminal" 则进入远端操作状态。远端和局端操作基本相同, 现以局端操作为便进行说明。



(图 1, 主菜单)

5.4.3.1 命令设置


在“局端”或“远端”操作菜单下输入 1，进入命令设置子菜单。



(图 2, 命令设置)


各项菜单操作基本相同,根据提示输入相应的设置数据即可。现以“终端类型设置”为例说明其具体操作过程。

选择“命令设置”后再输入 1，选择“终端类型设置”进入设置介面：



(图3, 终端类型设置)

选择所要设置的类型(“局端”或“远端”),如将当前设备设置为局端则输入1,进行终端设置,设置完成后自动回到本级菜单以便进行下一次操作。如下所示:




(图4, 终端设置完成)

如果想放弃当前设置按“ESC”键放弃当前操作返回上级菜单。

其余各功能菜单操作基本相同,接口类型设置中的E1时隙配置与其它各功能的设置略有不同,现详细说明其操作过程。


在主菜单中选择“局端”或“远端”→“命令设置”→“2.Interface Type”(接口类型)→“4.Framer E1”(E1成帧)→“3.Select TimeSlot”,进入到时隙配置菜单中,如下图:



(图 5，配置所有时隙)

选择“1.Config All TimeSlots”可将 E1 接口 1~31 时隙全部配置。


选择菜单 5 可查看到当前所配置的时隙。如下所示：



(图 6，显示当前所配置时隙)

选择“4.Delete All TimeSlots”则可删除所有已配置的时隙。

选择“2.Add TimeSlots”选项可一次配置一个或多个时隙，每个时隙间以空格间隔开，按回车键将所要配置的时隙发送到设备。如图：



(图 7, 单个或多个时隙配置)


选项“3.Delete TimeSlots”可一次删除一个或多个时隙，其操作方法与“2.Add TimeSlot”一样，输入所要删除的时隙，并以空格隔开，按回车键确认。

注意：

1. 在设备没有训练好之前不能对远端进行操作，如果操作远端将提示：“Training! Please wait!”。
2. 命令设置子菜单中，选项“4.SelfTest”暂时为保留菜单。

5.4.3.2. 性能监测：


在“局端”或“远端”操作菜单下输入 2，进入状态查询菜单，在该菜单中可以查询当前的运行状态和当前线路质量，如图：



(图 8, 性能监测)

5.4.3.2.1 告警查询 (Alarm Query):

在性能监测菜单下输入 1，查询当前的告警情况。显示如下：




(图 9, 告警查询)

选择各子菜单可查看到各告警信息的当前状态。

5.4.3.2.2 性能查询 (Performance Query)


在性能监测菜单下输入 2, 可以查询或清除当前性能值(性能计数、误码计数、清除性能计数)



(图 10, 查询失步次数)


图中“6”即为当前失步的次数。

5.4.3.2.3 查看线路衰减 (Line Attenuation):



(图 11, 线路衰减值)

5.4.3.2.4 查看信噪比富裕度 (Noise Margin)




(图 12, 信噪比富裕度)

5.4.3.2.5 状态测试 (Test Status)

保留。

5.4.3.3. 配置查询 (Config Query)




(图 13, 配置查询)

上图显示当前配置状态为：

终端类型： 局端机
接口类型： V.35 接口
发时钟源： 收时钟
发时钟极性：不反相
收时钟极性：不反相
发码极性： 不反相
收码极性： 不反相
V.35 速率： 31 × 64 KB/s
附件类型： 附件 B

5.4.3.4 查询版本号 (Query Version)



(图 14, 查询版本号)

查询结果为：

CPU 版本号：V3.0
FPGA 版本号：V3.0
DSP 版本号：V3.0



5.4.3.5 退出控制软件

在主菜单下输入 3，将退出软件。

5.5 常见故障分析

1) 开机后 PWR 指示灯不亮。

-48V 电源未接上或极性不正确，或者电源模块损坏。

2) LINE 指示灯长时间闪烁

说明两端设备未能建立起通信，故障有：

- a. 外线未接好或断线。
- b. 两端设备同时设置成局端机或同时设置成远端机。
- c. 通信距离过长或线路衰减过大。
- d. 设备内部硬件故障。

3) LINE 灯指示正确，但不能与对端通信，原因可能有：

- a. 设置成环回状态。
- b. 数据接口类型不正确。

5.6 注意事项

- 1) 将 DSL100 的保护地良好接大地，以提高外线接口抗高压、抗雷击能力。
- 2) 不能迅速频繁开关电源，以免损坏机内器件。
- 3) 非专业人员不得打开机壳。



附录一

V.35 接口定义


连 接 器 DB25 (Female)	描 述	V.35 34 针	信 号 源
1	屏蔽地	A	
2	发数据正	P	DTE
3	收数据正	R	DCE
4	请求发送	C	DTE
5	清除发送	D	DCE
6	DCE 就绪	E	DCE
7	信号地	B	
8	收信号检测	F	DCE
9	收时钟负	X	DCE
11	外部发钟负	W	DTE
12	发送时钟负	AA	DCE
14	发送数据负	S	DTE
15	发时钟正	Y	DCE
16	收数据负	T	DCE
17	收时钟正	V	DCE
20	DTE 就绪	H	DTE
24	外部时钟正	U	DTE



附录二

以太网适配器出线定义

DB25 (Male)	RJ45	描述
12	1	TXD+ 发数据正
24	2	TXD - 发数据负
9	3	RXD+ 收数据正
11	4	
20	5	
8	6	RXD - 收数据负
17	7	
16	8	



RJ45 插座线序定义



附录三

CTRL 控制口出线定义

RJ45	描述
1	
2	
3	RXD 收数据输入
4	地
5	地
6	TXD 发数据输出
7	
8	

附录四

120 E1 接口出线定义

RJ45	描述	流向
1	E1 收数据正	输出
2	E1 收数据负	输出
4	E1 发数据正	输入
5	E1 发数据负	输入